

Link do produktu: <https://mojpiesek.pl/pluszowa-zabawka-dla-psa-z-dzwiekiem-szop-36-cm-p-3706.html>

Pluszowa zabawka dla psa z dźwiękiem - szop 36 cm

Cena	28,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	273230317
Kod producenta	B40708106
Kod EAN	8719138179541

Opis produktu

Pluszowa zabawka dla psa z dźwiękiem - szop 36 cm to wyjątkowy produkt marki Nobleza, który łączy miękkość pluszu z atrakcyjną funkcją dźwiękową. Ten model o długości **36 cm** został zaprojektowany z myślą o aktywnej zabawie i przytulaniu, zapewniając Twojemu psu rozrywkę na długie godziny.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Nobleza
- **Model:** 273230317
- **Długość:** 36 cm
- **Materiał:** miękki plusz
- **Funkcja dźwiękowa:** aktywuje się podczas gryzienia
- **Bezpieczeństwo:** bezpieczny dla psa
- **Przeznaczenie:** zabawa i przytulanie
- **Trwałość:** odporność na gryzienie i szarpanie

Najważniejsze korzyści

- **Aktywuje naturalne instynkty** psa, zachęcając do zabawy i eksploracji.
- **Funkcja dźwiękowa** zwiększa zaangażowanie i zainteresowanie zabawką.
- **Miękki plusz** zapewnia komfort podczas przytulania i relaksu.
- **Wytrzymała konstrukcja** pozwala na intensywne użytkowanie nawet przez energiczne psy.
- **Realistyczny design** w kształcie szopa przyciąga uwagę i urozmaica zabawę.
- **Wzmacnia więź** między właścicielem a pupilem poprzez wspólną zabawę.
- **Idealna wielkość 36 cm** dopasowana do średnich i dużych psów.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Pluszowa zabawka dla psa z dźwiękiem - szop 36 cm doskonale sprawdzi się w domu, podczas codziennych zabaw na dywanie czy w ogrodzie. To świetny wybór dla psów, które lubią gryźć i przytulać miękkie przedmioty. Sprawdzi się także jako element



treningu i zabawy interaktywnej, pomagając zająć psa na dłuższy czas.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że rozmiar 36 cm jest odpowiedni dla Twojego psa – zabawka jest przeznaczona głównie dla średnich i dużych ras. Zwróć uwagę na intensywność gryzienia pupila – choć zabawka jest trwała, bardzo agresywne psy mogą wymagać dodatkowych, bardziej wytrzymałych modeli. Sprawdź także, czy Twój pies lubi zabawki z funkcją dźwiękową, która może dodatkowo stymulować jego zainteresowanie.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka Nobleza gwarantuje wysoką jakość wykonania i bezpieczeństwo materiałów.
- Funkcja dźwiękowa aktywowana podczas gryzienia zwiększa atrakcyjność zabawki.
- Optymalna długość 36 cm sprawia, że zabawka jest wygodna do chwytania i noszenia przez psa.
- Miękki plusz zapewnia komfort i zachęca do przytulania, co sprzyja relaksowi pupila.
- Solidna konstrukcja odporna na szarpanie i gryzienie przedłuża żywotność produktu.

Podsumowanie

Pluszowa zabawka dla psa z dźwiękiem - szop 36 cm to doskonały wybór dla każdego właściciela, który chce zapewnić swojemu pupilowi bezpieczną i angażującą zabawę. Połączenie miękkiego materiału z funkcją dźwiękową sprawia, że zabawka staje się ulubionym towarzyszem psa na długie godziny.

FAQ

Czy zabawka jest bezpieczna dla mojego psa?

Tak, zabawka została wykonana z miękkiego, bezpiecznego pluszu i zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie psa, jednak zalecamy nadzór podczas zabawy.

Jak działa funkcja dźwiękowa w zabawce?

Element dźwiękowy aktywuje się podczas gryzienia zabawki, co zwiększa zainteresowanie psa i zachęca go do dalszej zabawy.

Czy zabawka nadaje się dla małych psów?

Zabawka o długości 36 cm jest przeznaczona głównie dla średnich i dużych psów; dla małych ras warto rozważyć mniejsze modele.

Jak czyścić pluszową zabawkę z dźwiękiem?



Zabawka powinna być czyszczona wilgotną szmatką, unikając prania w pralce, aby nie uszkodzić elementu dźwiękowego.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Czy zabawka jest bezpieczna dla mojego psa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, zabawka została wykonana z miękkiego, bezpiecznego pluszu i zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie psa, jednak zalecamy nadzór podczas zabawy." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak działa funkcja dźwiękowa w zabawce?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Element dźwiękowy aktywuje się podczas gryzienia zabawki, co zwiększa zainteresowanie psa i zachęca go do dalszej zabawy." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy zabawka nadaje się dla małych psów?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zabawka o długości 36 cm jest przeznaczona głównie dla średnich i dużych psów; dla małych ras warto rozważyć mniejsze modele." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak czyścić pluszową zabawkę z dźwiękiem?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zabawka powinna być czyszczona wilgotną szmatką, unikając prania w pralce, aby nie uszkodzić elementu dźwiękowego." } } ] }
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Producent	Nobleza
Model	273230317
Długość	36 cm
Materiał	Miękki plusz
Funkcja	Dźwiękowa aktywowana podczas gryzienia

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentNoblezaOstrzeżeniaProdukt przeznaczony do zabawy



pod nadzorem właściciela. Nie pozostawiać psa bez opieki z zabawką, szczególnie jeśli jest agresywnym gryzącym. Przeznaczenie Zabawka dla psów średnich i dużych ras do aktywnej zabawy i przytulania. Montaż Produkt gotowy do użycia, nie wymaga montażu. Użytkowanie Zabawka aktywuje dźwięk podczas gryzienia, co zwiększa zaangażowanie psa. Konserwacja Można czyścić powierzchnię wilgotną szmatką, unikać prania w pralce, aby nie uszkodzić elementu dźwiękowego. Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Utylizacja Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i elektronicznych (ze względu na element dźwiękowy). Gwarancja Standardowa gwarancja producenta. Normy Produkt spełnia normy bezpieczeństwa dla zabawek dla zwierząt.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.



Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: pluszowa zabawka dla psa z funkcją dźwiękową
- Najważniejsze parametry: długość 36 cm, miękki plusz, dźwięk aktywowany podczas gryzienia
- Zastosowanie: zabawa, przytulanie, stymulacja psa
- Ograniczenia: przeznaczona dla średnich i dużych psów, nadzór podczas zabawy
- Kiedy warto kupić: gdy szukasz trwałej, angażującej zabawki z funkcją dźwiękową dla swojego psa