

Link do produktu: <https://mojpiesek.pl/pluszowa-zabawka-myszka-z-dzwiekiem-dla-kota-nobleza-p-3953.html>

Pluszowa zabawka myszka z dźwiękiem dla kota Nobleza

Cena	13,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	273230124
Kod producenta	B40307B9C
Kod EAN	8719138060955

Opis produktu

Pluszowa zabawka myszka z dźwiękiem dla kota Nobleza to doskonały sposób na aktywizację i rozwijanie naturalnych instynktów Twojego pupila. Miękka, pluszowa konstrukcja oraz realistyczny dźwięk aktywowany ruchem sprawiają, że zabawa staje się bardziej angażująca i stymuluje zmysły kota.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Nobleza
- **Model:** 273230124
- **EAN:** 8719138060955
- **Miękki plusz:** bezpieczny i przyjemny w dotyku
- **Realistyczny dźwięk:** aktywowany podczas ruchu zabawki
- **Idealny rozmiar:** łatwy do chwytania i przenoszenia przez kota
- **Trwała konstrukcja:** odporna na intensywną zabawę

Najważniejsze korzyści

- **Aktywacja instynktu łowieckiego:** realistyczny dźwięk przyciąga uwagę kota i zachęca do polowania.
- **Bezpieczny materiał:** miękki plusz nie powoduje podrażnień i jest przyjemny w dotyku.
- **Wspiera aktywność fizyczną:** zabawka motywuje do ruchu, co pomaga utrzymać dobrą kondycję pupila.
- **Łatwość użycia:** dźwięk uruchamia się automatycznie podczas poruszania zabawką.
- **Wytrzymałość:** solidne wykonanie gwarantuje długotrwałą zabawę nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Przeñośny rozmiar:** zabawka jest wygodna do chwytania i noszenia przez kota.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Pluszowa zabawka myszka z dźwiękiem dla kota sprawdzi się idealnie w domu, gdzie chcesz zapewnić swojemu kotu rozrywkę i aktywność. Doskonale nadaje się do zabawy na podłodze, w salonie czy w kąciu dla zwierząt. To świetny wybór dla kotów, które potrzebują stymulacji umysłowej i ruchowej, a także dla właścicieli chcących zapobiegać nudzie i nadwadze u pupila.



Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że Twój kot jest zainteresowany zabawkami imitującymi naturalne zdobycze. Zabawka wymaga ruchu, aby aktywować dźwięk, więc sprawdzi się u kotów lubiących dynamiczną zabawę. Nie jest przeznaczona do żucia czy gryzienia, dlatego należy nadzorować zabawę, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli Twój kot preferuje inne rodzaje zabawek lub jest bardzo agresywny, rozważ alternatywne modele.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Producent Nobleza gwarantuje wysoką jakość wykonania i bezpieczeństwo materiałów.
- Realistyczny dźwięk aktywowany ruchem zwiększa atrakcyjność zabawki i angażuje kota.
- Miękka pluszowa powierzchnia jest bezpieczna i przyjemna dla delikatnych łap i zębów.
- Trwała konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie nawet przy intensywnej zabawie.
- Model 273230124 to sprawdzony wybór dla właścicieli kotów szukających naturalnej i interaktywnej zabawki.

Podsumowanie

Pluszowa zabawka myszka z dźwiękiem dla kota Nobleza to idealne połączenie bezpieczeństwa, realizmu i trwałości. Dzięki niej Twój kot zyska atrakcyjną formę zabawy, która pobudzi jego instynkty i zapewni zdrową aktywność każdego dnia.

FAQ

Jak działa dźwięk w pluszowej zabawce myszce dla kota?

Dźwięk jest aktywowany podczas ruchu zabawki, co przyciąga uwagę kota i zachęca go do zabawy, stymulując jego instynkt łowiecki.

Czy zabawka jest bezpieczna dla mojego kota?

Tak, zabawka wykonana jest z miękkiego pluszu, który jest bezpieczny i przyjemny w dotyku. Należy jednak nadzorować zabawę, aby zapobiec uszkodzeniom.

Czy mogę prać pluszową myszkę z dźwiękiem?

Nie zaleca się prania zabawki w pralce ani zanurzania jej w wodzie ze względu na element dźwiękowy. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.

Dla jakich kotów jest przeznaczona ta zabawka?

Zabawka jest idealna dla kotów, które lubią polować i potrzebują aktywnej, interaktywnej rozrywki, pomagając



zapobiegać nudzie i wspierać ruch.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Jak działa dźwięk w  
pluszowej zabawce myszce dla kota?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Dźwięk jest aktywowany podczas ruchu  
zabawki, co przyciąga uwagę kota i zachęca go do zabawy, stymulując jego instynkt  
łowiecki." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy zabawka jest bezpieczna dla mojego  
kota?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, zabawka wykonana jest z miękkiego pluszu, który jest bezpieczny i  
przyjemny w dotyku. Należy jednak nadzorować zabawę, aby zapobiec uszkodzeniom." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy  
mogę prac pluszową myszkę z dźwiękiem?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie zaleca się prania zabawki w  
pralce ani zanurzania jej w wodzie ze względu na element dźwiękowy. Do czyszczenia używaj wilgotnej  
ściereczki." } }, { "@type": "Question", "name": "Dla jakich kotów jest przeznaczona ta  
zabawka?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zabawka jest idealna dla kotów, które lubią polować i potrzebują  
aktywnej, interaktywnej rozrywki, pomagając zapobiegać nudzie i wspierać ruch." } } ] }
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Producent	Nobleza
Model	273230124
EAN	8719138060955
Materiał	miękki plusz
Funkcja dźwiękowa	realistyczny dźwięk aktywowany ruchem
Przeznaczenie	zabawka dla kota
Rozmiar	idealny do chwytania i przenoszenia
Trwałość	odporna na intensywną zabawę

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)



Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu Producent Nobleza – specjalista w akcesoriach dla zwierząt, gwarantujący bezpieczne i trwałe produkty. Ostrzeżenia Zabawka nie jest przeznaczona do żucia ani gryzienia. Należy nadzorować zabawę, aby zapobiec uszkodzeniom i połknięciu małych elementów. Przeznaczenie Produkt stworzony do zabawy i stymulacji kotów domowych. Montaż Brak konieczności montażu – zabawka gotowa do użycia. Użytkowanie Aby aktywować dźwięk, należy poruszyć zabawką. Zalecane jest regularne monitorowanie stanu zabawki i zachowanie ostrożności podczas zabawy. Konserwacja Czyścić powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką. Unikać zanurzania w wodzie. Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Utylizacja Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i elektronicznych (ze względu na element dźwiękowy). Gwarancja Standardowa gwarancja producenta Nobleza. Normy Produkt spełnia normy bezpieczeństwa dla zabawek dla zwierząt domowych.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż



Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** pluszowa zabawka z dźwiękiem dla kota
- **Najważniejsze parametry:** miękki plusz, realistyczny dźwięk aktywowany ruchem, trwała konstrukcja
- **Zastosowanie:** stymulacja instynktu łowieckiego, aktywizacja fizyczna i umysłowa kota
- **Ograniczenia:** nie do żucia, wymaga ruchu do aktywacji dźwięku, nadzór podczas zabawy
- **Kiedy warto kupić:** dla kotów potrzebujących interaktywnej zabawki, chcących zapobiegać nudzie i wspierać aktywność